

Instructions d'installation

Pour installer la bibliothèque, nous procéderons comme suit :

- Les fichiers .rfa et les fichiers .txt correspondants doivent être déplacés à l'emplacement de votre choix. Assurez-vous que le fichier .rfa et le fichier .txt correspondant se trouvent toujours dans le même dossier.
- Les fichiers .ies fournis doivent être déplacés vers le dossier correct :

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL Localiser.bundle\IES

- La série ETAP utilise des Type Catalogs, ce qui vous permet de charger dans votre projet uniquement les types souhaités d'un luminaire spécifique, avec pour résultat un projet moins volumineux. Cela implique toutefois que la série ne peut pas être chargée en utilisant un 'glisser-déplacer', étant donné que le catalogue de types sera alors ignoré.
- La série peut être chargée dans le projet via Insert > Load Family. En naviguant jusqu'à l'emplacement correct, la série souhaitée peut être sélectionnée. En cliquant sur 'open', les types souhaités peuvent être sélectionnés dans la série, en utilisant des filtres. En cliquant sur 'OK', les types sélectionnés seront chargés dans le projet et peuvent être choisis via la catégorie concernée.