

Installationshinweise

Zur Installation der Bibliothek gehen wir wie folgt vor:

- Die .rfa-Dateien und entsprechenden .txt-Dateien müssen in ein Verzeichnis Ihrer Wahl verschoben werden. Stellen Sie sicher, dass sich die .rfa-Datei und die entsprechende .txt-Datei stets im gleichen Verzeichnis befinden.
- Die mitgelieferten .ies-Dateien müssen in das entsprechende Verzeichnis verschoben werden:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL Localiser.bundle\IES

- ETAP-Serien verwenden Typenkataloge, die es Ihnen ermöglichen, nur die gewünschten Typen einer bestimmten Leuchte in Ihr Projekt zu laden, was in einer kleineren Projektgröße resultiert. Dies beinhaltet jedoch, dass die Serie nicht mittels Drag-and-Drop geladen werden kann, da der Typenkatalog dann ignoriert wird.
- Die Serie kann über Insert > Load Family in das Projekt geladen werden. Die gewünschte Serie kann im entsprechenden Verzeichnis ausgewählt werden. Wenn Sie auf „Open“ klicken, können die gewünschten Typen der Serie, unter Verwendung von Filtern, ausgewählt werden. Wenn Sie auf „OK“ klicken, werden die ausgewählten Typen in das Projekt geladen und können über die relevante Kategorie ausgewählt werden.