



Instruções de instalação

Para a instalação da biblioteca, procedemos da seguinte forma:

- Os ficheiros .rfa e ficheiros .txt correspondentes devem ser colocados na localização pretendida. Certifique-se de que o ficheiro .rfa e o ficheiro .txt correspondente ficam na mesma pasta.
- Os ficheiros .ies fornecidos devem ser colocados na pasta correta:

[C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL Localiser.bundle\IES](#)

- A série ETAP utiliza Catálogos de tipos, que permitem que apenas os tipos desejados de uma luminária específica sejam carregados para o seu projeto, fazendo com que o projeto fique mais pequeno. No entanto, este facto implica que a série não pode ser carregada utilizando “arrastar e largar”, pois o catálogo de tipos é ignorado neste caso.
- A série pode ser carregada no projeto via Insert > Load Family. Ao procurar a localização correta, a série pretendida pode ser selecionada. Quando clicar em “open”, os tipos pretendidos podem ser selecionados na série, com o auxílio de filtros. Quando clicar em “ok”, os tipos selecionados serão carregados para o projeto e podem ser escolhidos através da categoria relevante.