

# Installatie-instructies

Voor het installeren van de bibliotheek gaan we als volgt te werk:

- De .rfa-bestanden en de bijhorende .txt-bestanden dienen op een gewenste locatie geplaatst te worden. Let erop dat het .rfa-bestand en het bijhorende .txt-bestand steeds in dezelfde map staan.
- De bijgeleverde .ies-bestanden dienen altijd in de volgende map geplaatst te worden:

[C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME\\_BE\\_NL Localiser.bundle\IES](C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL Localiser.bundle\IES)

- De ETAP-reeksen maken gebruik van Type Catalogs. Deze laten u toe om enkel de gewenste types van een bepaald armatuur in te laden in uw project, wat resulteert in een kleinere projectgrootte. Dit houdt wel in dat de reeks niet mag ingeladen worden via 'drag and drop', gezien de type catalog dan genegeerd wordt.
- De reeksen kunnen in het project ingeladen worden via Insert > Load Family. Wanneer naar de juiste locatie gebladerd wordt, kan de gewenste reeks gekozen worden. Wanneer op 'open' geklikt wordt, kunnen de gewenste types binnen de geselecteerde reeks gekozen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van filters. Wanneer op 'ok' geklikt wordt zullen de geselecteerde types ingeladen worden in het project. Deze kunnen nu gekozen worden via de desbetreffende categorie.